

REINIGUNG UND PFLEGE VON LG HI-MACS®

Wenn Sie nach einem hochwertigen, langlebigen und unempfindlichen Material gesucht haben, gratulieren wir zu Ihrer Entscheidung für HI-MACS® Natural Acrylic Stone™.

HI-MACS® ist ein völlig homogenes Material. Weil es keine Poren hat, können Sie es mühelos mit einem feuchten Tuch, einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Für alle matt-gefinishten Oberflächen können Sie bedenkenlos ein handelsübliches Scheuermittel verwenden. Um das gleichmäßige Erscheinungsbild der Gesamtoberfläche zu erhalten, sollten Sie von Zeit zu Zeit mit einem Scheuermittel oder einem nassen Schwamm abwischen.

Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmittelfarben, Tee oder Fruchtsäfte können ggfs. entstehen. Mit einem Bleichmittel können diese leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen). Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach.

Bei der Behandlung einer HI-MACS® Oberfläche sollten Sie auf säurehaltige Reinigungsmittel verzichten.

Heiße Pfannen oder Töpfe sollten nicht direkt auf die HI-MACS® Oberfläche gestellt werden. Verwenden Sie hierbei einen Untersetzter. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten in HI-MACS® Spülen gießen, sollten Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen lassen.

Kleinere Brandflecken oder Nikotinrückstände entfernen Sie ebenfalls problemlos mit einem gewöhnlichen Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm. Sollte dadurch das Hochglanz-Finish eine leichte Mattierung erhalten, können Sie den Glanz mit einem Reinigungsschwamm rasch wiederherstellen.

Besonders spitze oder scharfkantige Gegenstände können auf der HI-MACS® Oberfläche unschöne Schnitte oder Kratzer hinterlassen. Bei besonders tiefen Schnitten oder Kratzern empfehlen wir den Service eines Fachmannes in Anspruch zu nehmen.